

DOBÓR OPTYMALIZATORÓW SOLAREEDGE – LUTY 2020

Dla falowników:

- **SE3K** – minimalna długość łańcucha dla optymalizatorów **P404** to **13 sztuk**,
- **SE4K lub większe** – minimalna długość łańcucha dla optymalizatorów **P404** to **14 sztuk**,
- dla falowników większych niż 4kW – minimalna długość dla optymalizatorów **P300** musi zawierać **16 sztuk**.

NIE MA MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA P404/P405/P485/P505 Z P300/P370/P500/P600/P650/P730/P850/P800p W JEDNYM ŁAŃCUCHU.

Optymalizatory **P300/P370/P500** jak najbardziej mogą być używane z falownikami SE3K pod warunkiem, że spełnione są wytyczne co do designu, tj. nie jest przekroczona maksymalna moc łańcucha, jest wystarczająco optymalizatorów na łańcuch i zgadza się Isc.

Dodatkowo, dla SE3K, jeśli są to optymalizatory P404, P405, P487 lub P505, minimalna ilość w łańcuchu to 13, natomiast trzeba brać pod uwagę te trzy czynniki.

Jeśli są to pozostałe optymalizatory, to minimalna ilość to 16 dla falownika trójfazowego.

Dodam, że optymalizatory P300 i P370 są dostępne.

Powyższe informacje są dostępne tutaj:

<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-pl.pdf>

<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-pl.pdf>